

## RODZAJE GWINTÓW NA ZBIORNIKACH 1000L



Na zbiorniku (bez zaworu) występuje dwa rodzaje gwintów **S60x6** lub **S75x6**

Na zbiornik można zamontować:

- zawory listkowe S60x6 (07.01.03) lub S75x6 (08.01.03)
- zawory kulowe z nakrętką lub S60x6 (07.01.05) lub S75x6 (08.01.05)

\*\*\*\*\*

Na zbiorniku mogą być zamontowane zawory z gwintami zewnętrznymi:

1. najbardziej popularny **S60x6**
2. duży o grubym skoku **S100x8**
3. drobnozwojowy **BSP 2" cale (57mm)**
4. drobnozwojowy **BSP 2 1/8" cala (62mm)**

Ad1.

Na gwint S60x6 pasują wszystkie :

- korki z zaworami czerpalnymi (01.01.01; 02.01.01; 03.01.01)
- przelotowymi (02.02.01; 03.02.01)
- przelotowymi z szybkołączką (02.03.01)
- wylewka (07.02.04)
- adaptery z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym (01.01.02; 02.01.02; 03.01.02; 06.02.02; 06.01.02)
- korek z zaworem czerpalny PCV (02.04.01)
- korek pełny (07.01.04)

Ad2.

Na gwint S100x8 można zastosować :

- adapter który redukuje gwint na najbardziej popularny S60x6 (07.03.02) i wtedy patrz Ad1.
- adapter który redukuje na gwint hydrauliczny BSP 2" cale (06.03.02)
- korek pełny (09.01.04)

Ad3.

Na gwint BSP 2"cale 57mm można zastosować :

- adapter który redukuje gwint na najbardziej popularny S60x6 (07.02.02) i wtedy patrz Ad1.

Ad4.

Na gwint BSP 2 1/8"cale 62mm można zastosować :

- adapter który redukuje gwint na najbardziej popularny S60x6 (07.02.10) i wtedy patrz Ad1.
- korek pełny (10.01.04)

\*\*\*\*\*

Na zbiornikach 1000l występują dwa rodzaje pokryw górnych

- pokrywa **155mm** (11.01.04)
- pokrywa **225mm** (12.01.04)